

بازیابی برنامه مورد کنترل L3, L3+ و L3++

از کارت SD برای بازیابی برنامه دستگاه استخراج استفاده کنید، و این روش فقط در L3, L3+ و L3++ اعمال می شود.

- دستگاه استخراج در فرایند به روز رسانی، خاموش است.
- دستگاه استخراج نمی تواند فرایند را شروع کند (نمی تواند IP را پیدا کند).
- دستگاه استخراج تنها می تواند از کارگران کارخانه پیش فرض استفاده کند.

نیازمندی ها:

1. یک کامپیوتر دارای ویندوز 7 یا بالاتر.
2. کارت ریدر.
3. کارت حافظه TF یا 16 گیگابایت به همراه محل ذخیره سازی کم.

مراحل در زیر آمده است:

1. دانلود سفت افزار برای کامپیوتر از طریق لینک زیر موجود است:

<https://service.bitmain.com/support/download>

دستگاه استخراج را در نوار کناری سمت چپ پیدا کنید و برای دسترسی به فایل سفت افزار کلیک کنید.

2. برنامه نصب کننده را دانلود کنید و از حالت زیپ خارج کنید:

<https://service.bitmain.com/support/download>

3. کارت میکرو SD را وارد کارت ریدر کنید و به کامپیوتر متصل شوید.

4. کارت میکرو SD را به FAT32 فرمت کنید
5. فایل استخراج شده را به کارت میکرو SD کپی کنید.
6. کارت میکرو SD را وارد برد کنترل کنید
7. دستگاه استخراج را روشن کنید.
8. بعد از آن که دستگاه استخراج نشانی IP خود را دریافت می‌کند، کارت میکرو SD را حذف کنید.
9. سفت افزار را به روز رسانی کنید (تیک تنظیمات نگهداری را بردارید).

📁 nand	2017/2/9 16:51	文件夹	
📄 am335x-boneblack-bitmainer.dtb	2016/9/27 20:54	DTB 文件	20 KB
📄 initramfs.bin.SD	2017/4/19 12:54	SD 文件	10,372 KB
📄 MLO	2014/8/8 14:13	文件	99 KB
📄 u-boot	2015/1/4 17:08	光盘映像文件	372 KB
📄 uEnv	2014/7/29 9:55	文本文档	1 KB
📄 ulmage.bin	2014/12/2 15:59	BIN 文件	4,301 KB

توجه: فایل را در تصویر زیر کپی کنید و آن را در دایرکتوری روت کارت TF قرار دهید و آن را در فولدر کارت TF قرار ندهید.

