

صفحه مرور کلی دستگاه استخراج می گوید که سوکت اتصال وصل نمی شود

این گام برای رفع مشکل فقط برای انت ماینرهای زیر اعمال می شود:

A3 // B3 // D3 // L3+ // L3++ // fixed frequency S9 // V9 // X3 // Z9 // Z9 mini



سیستم عامل را در وب سایت رسمی ما دانلود و بارگذاری مجدد کنید.

- دانلود سیستم عامل
- چگونه سیستم عامل را بارگذاری مجدد کنیم.

20 دقیقه پس از بارگذاری سیستم عامل، دستگاه استخراج را اجرا کنید.

پس از بارگذاری مجدد سیستم عامل، موارد زیر را بررسی کنید:

1. نشانی های اینترنتی استخراج استخراجتان را بررسی کنید و تنظیماتتان را بسیار با دقت چک کنید. آن ها می توانند در تب پیکربندی دستگاه استخراج پیدا شوند. هر خطایی، از جمله اشتباهات هجی کردن یا فضا های موجود در نشانی های اینترنتی استخراج، می تواند باعث این کار شود.

- هم چنین اتصال دستگاه استخراج را با استخر های استخراج بررسی کنید، این می تواند زمانی رخ دهد که یک مساله مرتبط با استخرهای استخراج وجود دارد.

2. تایید کنید که اینترنت و شبکه شما ثابت است. اکثر مشتریان آگاه نیستند که پیکربندی شبکه آن ها یا تنظیمات مسیریاب می تواند موجب این خطا شود. شما می توانید از دکمه پینگ در زیر شبکه و سپس دکمه "تشخیص" استفاده کنید تا مطمئن شوید که دستگاه استخراج شما می تواند داده ها را دریافت کند.

3. ولتاژ فن های جلو و عقب را کنترل کنید. اگر فن جلو یک ولتاژ پایین تر را نشان دهد، فن جلو را با فن عقب جابجا کنید.

لاگ هسته یا کرنل را برای خطای مهلك بخوانید: برخی از فن ها از دست رفته اند یا سرعتشان پایین آمده است. این پیام به این معنی است که فن ها ممکن است مشکلاتی داشته باشند. با یک مجموعه دیگر جایگزین کنید و آزمایش کنید

- تعمیر کردن فن
- خرید فن جدید

4. دستگاه استخراج را ریست کنید.

- چگونه دستگاه استخراج را ریست کنیم.

5. تمام هش برد ها را هم از دستگاه تامین برق و هم از بورد کنترل قطع کنید. دستگاه استخراج را تنها با بورد کنترل راه اندازی مجدد کنید. اگر پیغام خطا هنوز ظاهر شود، ما باید بورد کنترل را تعویض کنیم.

- تعمیر بورد کنترل
- خرید بورد کنترل جدید

6. اگر پیغام خطا هنوز ادامه دارد اما وقتی که تنها صفحه کنترل متصل است، نمایش داده نمی شود، دستگاه استخراج را تنها با یک هش بورد در یک زمان اجرا کنید.

- چگونه یکی یکی هش بردها را تست کنیم؟

اگر هش برد ها معیوب هستند، یک بلیط تعمیر ایجاد کرده و هش برد را برای تعمیر به ما باز گردانید.

- چگونه بلیط تعمیر ایجاد کنیم؟

- راهنمای تعمیر

- پرسش های متداول تعمیر

راهنمای تعمیر