

عیب یابی برای بورد کنترل

مورد اول: دستگاه استخراج نمی تواند آدرس IP را بگیرد.
دو مورد وجود دارد،

1. دستگاه استخراج جدید نمی تواند آدرس IP را بگیرد.

اول تایید می کند که حالت DHCP شبکه باز شده است و روترها، کابل های شبکه معمولی هستند و سپس از این روش در لینک زیر برای بازیابی تنظیمات کارخانه استفاده می کنند.

اگر هنوز کار نمی کند، باید صفحه کنترل را برای تعمیر ارسال کنید.

2. بعد از تغییر شبکه، دستگاه استخراج نمی تواند آدرس IP را بگیرد.

اگر استخراج با یک IP استاتیک تنظیم شده، اصلاح IP و یا تعمیر تنظیمات کارخانه می تواند به گرفتن IP جدید کمک کند، و اگر نه، لطفاً به ۱ مراجعه کنید.

مورد دوم: در طی روند به روز رسانی، دستگاه استخراج خاموش می شود.
دستگاه استخراج را دوباره روشن کنید و اگر کار نکرد، لطفاً به روش بالا مراجعه کنید.

مورد سوم: هش بورد را نمی توان تشخیص داد.
اگر دستگاه استخراج تنها بتواند دو یا سه هش بورد را تشخیص دهد، بورد کنترل دستگاه استخراج را با یک بورد کنترل خوب دیگر از دستگاه استخراج دیگر جایگزین کند و اگر هنوز هم همان مساله را داشته باشد، به این معنی است که هش بوردها آسیب دیده است، لطفاً آیتم را برای تعمیر و اصلاح به ما برگردانید.

مورد چهارم: دستگاه استخراج فن را نمی تواند تشخیص دهد.

اگر دستگاه استخراج تنها بتواند فن را تشخیص دهد، یا هیچ فنی را نتواند تشخیص دهد، فن ها را با فن های خوب جایگزین کنید، اگر هنوز هم کار نمی کند، مورد کنترل دستگاه استخراج را با دستگاه استخراج دیگر جایگزین کنید تا ببینید آیا پورت فن مورد کنترل آسیب دیده است یا نه، اگر باز هم همان مسئله را دارد، لطفا مورد کنترل را برای تعمیر به ما بدهید.

مورد پنجم: دستگاه استخراج در طی روند به روز رسانی از کار می افتد. اگر دستگاه استخراج روی صفحه به روز رسانی گیر کرده باشد، ممکن است به خاطر مرورگر ایجاد شده باشد و توصیه می شود از فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده شود.