

نمی توان دستگاه استخراج را به اینترنت متصل کرد و یا IP آن را پیدا کرد

این برای همه انت ماینر ها اعمال می شود.

برای شناسایی پنج مرحله عیب یابی مشکلات اینترنتی خود، موارد زیر را ببینید:

1. اتصال اینترنت یا شبکه.
2. تنظیمات روتر یا سوئیچر.
3. پیکر بندی شبکه سازی و تعارضات آدرس های IP.
4. ری بوت کردن دستگاه استخراج.
5. بهبود عملکرد بورد بازیابی یا ریسک کردن و برگرداندن به تنظیمات کارخانه.

1. اتصال اینترنت یا شبکه.

دستگاه استخراج را در یک شبکه دیگر قرار دهید. اگر به صورت نرمال عمل کند، مشکل می تواند از خود شبکه باشد. اگر سرویس آن ها خوب کار می کند، تامین کننده اینترنت خود را بررسی کنید.

اگر این شبکه خوب باشد، می تواند مودم یا روتر باشد که کار نمی کند. قدرت روتر خود را بررسی کنید (به برق وصل شده)، کابل های شما اگر به راحتی متصل شوند، سیگنال های اینترنت و پورت های محلی را با چک کردن شاخص نور بر روی مودم و یا روتر خود بررسی کنید.

یا کابل اترنت به درستی متصل نشده است یا معیوب است. کابل اترنت را آزمایش کنید.

2. تنظیمات روتر یا سوئیچر.

روتر و یا سوئیچر را بررسی کنید تا ببینید آیا هر کدام از پیکربندی های شبکه از کار افتاده است یا خیر.

اگر مطمئن نیستید، با یک مهندس شبکه حرفه ای در مورد اصلاح پیکربندی شبکه مشورت کنید.

سعی کنید به صفحه تنظیمات روتر وارد شوید تا ببینید آیا می تواند دستگاه استخراج شما را با چک کردن آدرس های IP که در فهرست "دستگاه های پیچیده" نشان داده شده، شناسایی کند.

اگر این کار را نکنید، می توانید روتر را مجدداً راه اندازی کنید، یا وب سایت تولید کننده روتر را چک کنید و ببینید آیا به روز رسانی سفت افزار در دسترس است.

از تولید کننده روتر در مورد این که چند دستگاه را می توان به روتر خود متصل کرد، بپرسید. روتر های معین محدودیت هایی در تعداد دستگاه های متصل دارند و این می تواند دلیل آن باشد که چرا دستگاه استخراج شما هیچ اینترنتی دریافت نمی کند.

3. پیکر بندی شبکه سازی و تعارضات آدرس های IP

تنها سرور DHCP مجاز است. اطمینان حاصل کنید که DHCP شبکه شما فعال است و اگر غیر فعال باشد، آن را فعال می سازد. اگر دستگاه استخراج شما قبلاً در آدرس IP استاتیک تنظیم شده باشد، به آن توجه کنید.

- چگونه دستگاه استخراجم را در آدرس IP استاتیک تنظیم کنم؟

آدرس MAC برای اتصال زمانی که شبکه شما ثابت است، در دسترس است. دستگاه های استخراج ما نمی توانند به شبکه ثابت متصل شوند، بنابراین اگر در شبکه فعال شوند اتصال MAC را غیر فعال می کنند.

بررسی کنید که آیا ارایه دهنده شبکه شما پورت استخراج استخراج را به طور تصادفی غیر فعال کرده است. هم چنین ممکن است یک مساله با URL های استخراج استخراج و یا کار گزار معیوب استخراج وجود داشته باشد. در این حالت، دستگاه استخراج ممکن است به اینترنت متصل شود، اما در استخراج دیده نمی شود. ثبت هسته این مساله را نشان خواهد داد.

4. ری بوت کردن دستگاه استخراج

دستگاه استخراج به طور کامل بوت نشده است و یا به درستی بوت نشده است. درست مانند یک کامپیوتر، چندین روش و وظایف متعددی وجود دارند که باید برای راه اندازی و کار مناسب برای سیستم عامل تکمیل شوند.

دستگاه استخراج را چندین بار دوباره راه اندازی کنید و هر بار چک کنید که مساله حل شده است.

- چگونه دستگاه استخراجم را ری بوت کنم؟

کامپیوتر شما باید به همان شبکه به عنوان دستگاه استخراج تان متصل شود. هر بار که دستگاه استخراج را مجدداً راه اندازی می‌کنید (یا گزارشگر IP را فشار می‌دهید) نشانی IP شما ممکن است تغییر کند.

5. بهبود عملکرد بورد بازیابی یا ریسک کردن و برگرداندن به تنظیمات کارخانه.

شما می‌توانید ابتدا دستگاه استخراج را راه اندازی کنید.

- چگونه دستگاه استخراج را ریست کنیم؟

اگر تنظیم مجدد تنظیمات کارخانه کمکی نکرد، ممکن است صفحه کنترل معیوب باشد. به پایین مراجعه کنید تا یاد بگیرید چگونه مشکل بورد کنترل خود را حل کنید یا اصلاح کنید:

- مشکل بورد کنترل را بررسی کنید.

برنامه بورد کنترل ممکن است با حملات خاص بدافزار آسیب ببیند.

- چگونه حملات بدافزار را حذف کنیم یا از وقوع آن جلوگیری کنیم؟

اگر مشکلات وجود داشت، یک بلیت تعمیر ایجاد کرده و بورد کنترل را برای تعمیر به ما باز گردانید

- چگونه بلیت تعمیر را ایجاد کنیم.

- راهنمای تعمیر

- پرسش‌های متداول تعمیر