

چراغ های سیگنال دستگاه استخراج گر چه معنی می دهد؟



چراغ نقص (قرمز) و چراغ نرمال (سبز)

✓ وقتی استخراج گر، خوب کار می کند، چراغ سبز چشمک زن می شود و نور قرمز خاموش است.

✗ اگر نور قرمز چشمک بزند، دو احتمال وجود دارد:

1. هشدار برای درجه حرارت بالا است.

- هشدار دمای بالا و حفاظت از دستگاه

2. شبکه خاموش است. امتحان کنید دوباره به اینترنت وصل شوید.

✗ اگر چراغ سبز پیوسته روشن باشد، دو احتمال وجود دارد:

1. نمی تواند به اینترنت وصل شود.

- نمی تواند به اینترنت وصل شود یا نمی تواند IP را پیدا کند.

2. مسئله IP است.

- چگونه دستگاه را به تنظیمات کارخانه برگردانیم.

X اگر هم چراغ قرمز و هم چراغ سبز هر دو خاموش است، یعنی فن ممکن است بد کار کند.

فن را با یک فن خوب عوض کنید و امتحان کنید.

X اگر چراغ قرمز چشمک می زند و چراغ سبز روشن نیست، ممکن است مشکل از IP باشد:

- کجا و چگونه از ریپورتر IP استفاده کنیم.
- چگونه یک آدرس IP استاتیک تنظیم کنیم.
- ابزارهای مدیریت انبوه:

1. Antpool : <https://www.antpool.com/download.htm?m=tools>

2. BTC.com : <https://pool.btc.com/tools>

چراغ پورت اترنت

✓ وقتی دستگاه استخراج گر خوب کار می کند، چراغ زرد روشن است و چراغ سبز چشمک می زند.

X اگر هر دو چراغ خاموش باشند، احتمالاتی وجود دارد:

1. کابل شبکه به خوبی متصل نشده است. آن را دوباره وصل کنید.
2. بورد کنترل بد است. آن را با یک بورد خوب تعویض کنید.
3. سوئیچ روشن نیست. آن را روشن کنید.