

چگونه می توانیم دستگاه استخراج را خاموش کنیم، دوباره راه اندازی کنیم و دوباره بوت کنیم

این روش برای همه انت ماینرها به کار می رود.

برای خاموش کردن یک دستگاه استخراج:

وقتی استخراج گر، به طور مستقیم با PSU متصل می شود و هیچ سویچ سختی روی دستگاه استخراج نیست، تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که دو شاخه را بکشید (با کشیدن درپوش، نه سیم) برای قطع کردن برق.

برای راه اندازی مجدد و بوت مجدد:

دو راه برای راه اندازی مجدد دستگاه استخراج وجود دارد؛ ابتدا این است که دستگاه استخراج را خاموش کنید و بعد از ۲ دقیقه دوباره روشن کنید. دوم این است که روی "راه اندازی مجدد" در رابط کاربری دستگاه استخراج کلیک کنید:

بک استیج دستگاه استخراج - سیستم - گزینه بوت مجدد

