

چگونه یک دستگاه استخراج گر را به تنظیمات کارخانه برگردانیم

سه روش برای راهاندازی مجدد تنظیمات کارخانه وجود دارد:

1. بازیابی از طریق دکمه "Reset"

این روش میتواند در عرض ۱۰ دقیقه انجام شود وقتی دستگاه استخراج بوت می شود.

2 دقیقه پس از روشن کردن دستگاه استخراج، لطفا برای ۵ ثانیه دکمه "Reset" را فشار دهید و سپس آن را رها کنید. دستگاه استخراج، در عرض ۴ دقیقه تنظیمات کارخانهای را بازسازی خواهد کرد و به طور خودکار مجددا شروع به کار خواهد کرد (بدون نیاز به نیروی دستگاه استخراج).



2. بازیابی از طریق نرم افزار

برای ورود به رابط کاربری دستگاه استخراج، روی دکمه "OK" کلیک کنید و سپس روی "OK" روی پنجره بالا کلیک کنید.

MINER	
System Miner Configuration Miner Status Network	
Overview Administration Monitor Kernel Log Upgrade Reboot	
Upgrade	
Backup / Restore Click "Generate archive" to download a tar archive of the current configuration files. To	reset the firmware to its initial state, cl
Download backup:	Generate archive
Reset to defaults:	Perform reset
To restore configuration files, you can upload a previously generated backup archive he	re.
rrent configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "Perform reset" (only pos	sible with squashfs images).
Generate archive	
Perform reset	
enerated backup archive here.	
Browse. Really reset	all changes? d archive
running firmware. Check "Keep settings" to retain the current configuration	Cancel
Browse No file selected.	Flash image

3. بازیابی از طریق دکمه "IP Report"

توجه: این استخراج گر به طور خودکار به نرمافزار پیشفرض کارخانه تبدیل خواهد شد.

این روش تنها برای استخراج گری قابل استفاده است که با اسلات SD کارت در سمت چپ رابط اترنت استفاده می شود.

دستگاه استخراج را خاموش کنید، سپس IP Reporter را پایین نگه دارید و آن را رها نکنید. در عین حال، دوباره برای استخراج

روشن کنید. پس از ۵ ثانیه، IP Reporter را آزاد کنید، دستگاه به طور خودکار تنظیمات کارخانهای را اصلاح خواهد کرد.

• نحوه خاموش كردن دستگاه استخراج

این روش برای استخراج گری که کارت SD در سمت راست رابط اترنت دارد، قابل اجرا نیست.

بعد از راه اندازی، استخراج گر در سفت افزار اصلی خواهد بود. و با آخرین سفتافزار، استخراج گر را دوباره بارگذاری کنید.

- از صفحه سفت افزار دیدن کنید.
 - نحوه بارگذاری سفت افزار

ANTMINER									
	System	Miner Configurati	on Mine	r Status Net	work				
	Overview	Administration	Monitor	Kernel Log	Upgrade	Reboot			
	Reboots the operating system of your device								
	Reboot								
		•	_			51	INAIN		