

بازیابی برنامه مورد کنترل A3

این روش در موارد زیر اعمال می شود:

- دستگاه استخراج در فرایند به روز رسانی، خاموش است.
- دستگاه استخراج نمی تواند فرایند را شروع کند (نمی تواند IP را پیدا کند).
- دستگاه استخراج تنها می تواند از کارگران کارخانه پیش فرض استفاده کند.

موارد موردنیاز:

1. کامپیوتر دارای ویندوز XP یا بالاتر.
2. کارت ریدر
3. کارت حافظه TF یا 16 گیگابایت به همراه محل ذخیره سازی کم.

مراحل در زیر آمده است:

1. دانلود سفت افزار A3 برای کامپیوتر از طریق لینک زیر موجود است:

<https://service.bitmain.com/support/download>

A3 را در نوار کناری سمت چپ پیدا کنید و برای دسترسی به فایل سفت افزار کلیک کنید.

2. برنامه نصب کننده را دانلود کنید و از حالت زیپ خارج کنید:

در سایت <https://service.bitmain.com/support/download> به نوار کناری سمت چپ بروید و روی چشمک زدن کارت SD به همراه تصاویر از تب دستورالعمل ها

- و ابزارهای کارت SD کلیک کنید. پرونده‌ها ظاهر خواهند شد. این پرونده را برای دستگاه استخراج خود انتخاب کنید.
3. کارت میکرو SD را وارد کارت ریدر کنید و به کامپیوتر متصل شوید.
4. کارت میکرو SD را به FAT32 فرمت کنید
5. فایل استخراج شده را به کارت میکرو SD کپی کنید.
6. کارت میکرو SD را وارد بورد کنترل کنید
7. دستگاه استخراج را روشن کنید.
8. بعد از آن که دستگاه استخراج نشانی IP خود را دریافت می‌کند، کارت میکرو SD را حذف کنید.
9. سفت افزار را به روز رسانی کنید (تیک تنظیمات نگهداری را بردارید).

