

چگونه هش بوردها را از دستگاه DR5 جدا کنیم؟

توجه: دستورالعمل زیر فقط برای دستگاه های استخراج با فرکانس ثابت مثل DR5 و D5 اعمال می شود. اگر دستگاه استخراج شما دارای فرکانس خودکار باشد (به عنوان مثال، S11، S15، T15)، ما باید واحد کامل تعمیر را دریافت کنیم چون ما نمیتوانیم تضمین کنیم که دستگاه استخراج به خوبی با مورد تعمیر شده کار کند مگر این که واحد کامل را در تجهیزاتمان آزمایش کنیم.

ابزار موردنیاز:

- پیچ گوشتی دو سو (قطر 4 میلی متر)
- پیچ گوشتی چهار سو (قطر 3 میلی متر)
- یک جفت دستکش برای محافظت

1. کیس مورد کنترل را جدا می کنیم.

دستگاه استخراج را همان طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، قرار دهید. از پیچ گوشتی دو سو برای برداشتن ۶ پیچ استفاده کنید.



همه کابل ها را جدا کنید. علامت فلش قرمز را در تصویر زیر ببینید.



14 پیچ را باز کنید.



قطعات فلزی پی اس یو را جدا کنید.



قسمت مورد کنترل را بلند کنید و آن را بردارید.
4 پیچ پشت مورد فلزی را باز کنید.



هش بوردها را بیورید.

